

## RTSP ссылки регистраторов:

### **ST-HDVR 04 AHD, ST-HDVR 1604 AHD, SIMPLE**

rtsp://192.168.5.204:554/user=admin&password=12345&channel=1&stream=0.sdp?

192.168.5.204: IP адрес вашего регистратора.

554: Порт RTSP устройства, он может быть изменен в настройках регистратора.

user=admin: Имя пользователя регистратора.

password=12345: Пароль регистратора.

channel=1: Номер воспроизводимого канала.

stream=0: Основной поток канала.

stream=1: Второстепенный поток канала.

### **ST-XVR400/800/160/320 PRO D**

rtsp://admin:12345@192.168.4.103:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif

channel=1 – номер канала

subtype=0 – основной поток

subtype=1 – доп. поток