

RTSP ссылки регистраторов:

ST-HDVR 04 AHD, ST-HDVR 1604 AHD, SIMPLE, ST-HVR-S0402/4 Light, ST-HVR-S0402 Light, ST-HVR-S0802/4 Light (версия 2), ST-HVR-S1602/2 Light, ST-NVR-S1605 Light

rtsp://192.168.5.204:554/user=admin&password=12345&channel=1&stream=0.sdp?

192.168.5.204: IP адрес вашего регистратора.

554: Порт RTSP устройства, он может быть изменен в настройках регистратора.

user=admin: Имя пользователя регистратора.

password=12345: Пароль регистратора.

channel=1: Номер воспроизводимого канала.

stream=0: Основной поток канала.

stream=1: Второстепенный поток канала.

ST-XVR 400/424/800/160/1624/320 PRO D; ST-NVR 806/163/164 PRO D

rtsp://admin:12345@192.168.4.103:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif

Или

rtsp://admin:1111111q@192.168.28.140:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0

channel=1 – номер канала

subtype=0 – основной поток

subtype=1 – доп. Поток

ST-HDVR 4/8/16/161 TVI PRO, ST-NVR 41/81/32 PRO, ST-HVR H0404/H0804/H1604

rtsp://192.168.0.175:554/Streaming/Channels/401

4* – номер канала

01 – основной поток

02 – второстепенный поток**

* - в гибридных регистраторах типа HDVR и HVR **IP** каналы начинаются с 5 для **H0404** и с 9 для **H0804**

** - второстепенный поток не отображается на NVR