

RTSP ссылки для камер моделей:

ST-182 IP M; ST-200 IP; ST-111 IP; ST-400 IP; ST-181 IP (партия 33); ST-120 IP M; ST-110 IP; ST-105 IP M; ST-183 IP

rtsp://XXX.XXX.XXX.XXX:554/live/main

rtsp://XXX.XXX.XXX.XXX:554/live/sub

main - основной поток

sub - второстепенный (дополнительный) поток

XXX.XXX.XXX.XXX – IP адрес.

ST-900 IP

rtsp://XXX.XXX.XXX.XXX:554/0

rtsp://XXX.XXX.XXX.XXX:554/1

0 - основной поток

1 - второстепенный (дополнительный) поток

XXX.XXX.XXX.XXX – IP адрес.

ST-901 IP

rtsp:// XXX.XXX.XXX.XXX:554/Streaming/Channels/1

rtsp:// XXX.XXX.XXX.XXX:554/Streaming/Channels/2

1 - основной поток

2 - второстепенный (дополнительный) поток

ST-100 IP Light; ST-101 IP Light; ST-105 IP Light; ST-120 IP Light; ST-170 IP; ST-171 IP; ST-172 IP; ST-177 IP; ST-180 IP; ST-181 IP; ST-182 IP; ST-173 IP

rtsp://XXX.XXX.XXX.XXX:554/h264Preview_01_main

rtsp://XXX.XXX.XXX.XXX:554/h264Preview_01_sub

main - основной поток

sub - второстепенный (дополнительный) поток

XXX.XXX.XXX.XXX – IP адрес.

ST-181 IP M

rtsp://XXX.XXX.XXX.XXX:554/av0_0

rtsp://XXX.XXX.XXX.XXX:554/av0_1

0 - основной поток

1 - второстепенный (дополнительный) поток

XXX.XXX.XXX.XXX – IP адрес.

ST-XXX IP PRO

rtsp://admin:12345@XXX.XXX.XXX.XXX:554/Streaming/Channels/101

01 - основной поток

02 - второстепенный (дополнительный) поток

XXX.XXX.XXX.XXX – IP адрес.

ST-XXX IP HOME; ST-900 IP (Версия 2)

rtsp:// XXX.XXX.XXX.XXX:554/stream1

rtsp:// XXX.XXX.XXX.XXX:554/stream2

stream1 - основной поток

stream2 - второстепенный (дополнительный) поток

XXX.XXX.XXX.XXX – IP адрес.

ST-XXX IP PRO D

rtsp://admin:12345@ XXX.XXX.XXX.XXX:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0.

subtype=0. - основной поток

subtype=1. - второстепенный (дополнительный) поток

XXX.XXX.XXX.XXX – IP адрес.