



1. Содержимое архива «DVR_04_20.03.15_.zip» распаковать в корень USB Flash накопителя, отформатированного в Fat32. На USB Flash накопителе должен оказаться файл: *mkp_ak_F004H_EC_nvp1914c-st-logo-004dz.tar*

(mkp_ak_F004H_EC_nvp1914c-st-logo-004dz.tar - НЕ НАДО распаковывать)



Правильное расположение файла прошивки.



НЕ правильное расположение файла прошивки.

2. Подключаем USB Flash с файлом прошивки в соответствующее гнездо видеорегистратора.
3. Включаем регистратор.
4. В интерфейсе регистратора правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню -> главное меню -> выполняем вход в систему **без пароля** -> инструменты -> обновление
если во всех предыдущих пунктах всё выполнено правильно регистратор увидит прошивку, нажать кнопку **ОК**.
5. Регистратор обновляется и перезагружается автоматически.
6. Сбрасываем настройки видеорегистратора на заводские: В интерфейсе регистратора правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню -> главное меню -> выполняем вход в систему **без пароля** -> инструменты -> сброс -> ОК -> ОК.

Как включить Русский язык: В интерфейсе регистратора правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню -> Main Menu -> выполняем вход в систему **без пароля** -> System -> General -> Language -> Русский -> ОК -> ОК.